

VINKELJUSTERING MARKISE



1. Kjør ut markisen ca 1 meter ut.
2. Be noen presse frontskinna på markise litt opp, slik at armene ikke får for mye press (markise kan løftes litt, for å ta av belastning fra armene).
3. Det er 2 skruer på armklokken fra siden, og dette gjelder begge sidene (se bilde nr 1). Løsne disse skruene ved å skru cirka 2-3 ganger rundt (ikke løsne helt, kun 2-3 ganger rundt) Pass på å ikke skru de helt ut. Det er mye spenn i armene. Løsner du skruene helt, vil armen slå ut. **Vær varsom her.**
4. Du finner en skru på fronten av armklokke (se bilde nr 2). Skru den skruen ut eller inn. Avta press oppover for å se om vinkelen er etter ønske.
5. Sørg for å stramme de 2 skruene på siden, når justeringen er gjennomført (bilde nr 1).
6. Gjenta det samme på andre side.

Markisens fall kan endres etter sesong eller behov. På høsten er solen noe lavere enn på sommeren. Det vil derfor være nødvendig å endre vinkelen på markisen for å sørge for korrekt Solskjerming. Vinkelen på markisen burde ikke være flatere enn 16 grader. Dette slik at vann renner godt av ved lett regn.